

RÉPARER UNE FERMETURE ÉCLAIR

Difficulté : facile



Plusieurs problèmes rencontrés sur les fermetures éclair

- le curseur est voilé et ne remplit plus son rôle : une fois la fermeture éclair fermée les dents ne s'accrochent pas et la fermeture se rouvre. Avec une pince à bouts plats, il suffit de resserrer les mâchoires du curseur afin que les dents se fixent entre elles. Il faut vérifier que les 2 mâchoires du curseur soient parallèles.

Liens

https://www.youtube.com/watch?v=Gz8eTl_2_Kw